



Navn	LED
A Område	Grøn/rød
B Ikke klar	Rød
C Alarm	Rød
D Varsel	Rød
E SOS (brand)	Blå baggrundsbelysning
F Deltilkoblet	Blå baggrundsbelysning
G BRIK-læser	Hvid
H Fuldt tilkoblet	Rød, blå baggrundsbelysning
I SOS (medicinsk)	Blå baggrundsbelysning

Tilkobling af systemet

Fuld tilkobling med PIN-kode

1) Indtast din PIN-kode	2) Tryk inden for 2 sekunder på Fuldt tilkobling (H)	
-----------------------------------	--	--

Resultat:

- Betjeningspanelet bipper
- **Område (A)** blinker for at indikere, at ind/ud-tiden tæller ned.

Når området er Fuldt tilkoblet, blinker **Område (A)** og **Fuldt tilkoblet (H)** rødt for at bekræfte.



Fuld tilkobling med BRIK

1) Tryk på Fuldt tilkoblet (H)	2) Hold inden for 2 sekunder brikken hen til BRIK-læseren (G)	
--	---	--

Resultat:

- **BRIK-læseren (G)** blinker hvidt.
- Tilkoblingen af området går i gang.

Fuld tilkobling med PIN-koden og BRIK

1) Tryk på Fuldt tilkoblet (H)	2) Hold inden for 2 sekunder brikken hen til BRIK-læseren (G)	
3) Indtast din PIN-kode	4) Tryk på Fuldt tilkoblet (H) igen	

Resultat:

- Betjeningspanelets buzzer bipper
- **Område (A)** blinker for at indikere, at ind/ud-tiden tæller ned.

Når området er Fuldt tilkoblet, blinker **Område (A)** og **Fuldt tilkoblet (H)** rødt for at bekræfte.



Deltilkobling af systemet

Deltilkobling af systemet med PIN-kode

1) Indtast din PIN-kode	2) Inden 2 sekunder trykkes Deltilkobling (F)	
-----------------------------------	---	--

Når området er deltilkoblet, lyser **Område (A)** og **Deltilkobling (F)** rødt i 2 sekunder.



Deltilkobling med BRIK

1) Tryk på Deltilkoblet (F)	2) Hold inden for 2 sekunder brikken hen til BRIK-læseren (G)	
---------------------------------------	---	--

Resultat:

- **BRIK-læseren (G)** blinker hvidt.

Når området er Deltilkoblet, lyser **Fuldt tilkoblet (H)** og **Deltilkoblet (F)** rødt i ca. 2 sekunder.



Deltilkobling med PIN-kode og BRIK

Hvis SPC-funktionen **PIN** og **BRIK** er aktiveret, kan du bruge **BRIK** og **PIN-koden** sammen for at betjene alarmer.

1) Tryk på Deltilkoblet (F)	2) Hold inden for 2 sekunder brikken hen til BRIK-læseren (G)	
3) Indtast din PIN-kode	4) Tryk på Deltilkoblet (F) igen	

Frakobling af systemet

Frakobling af systemet med PIN-kode

1) Indtast din PIN-kode	2) Tryk på Enter	
-----------------------------------	----------------------------	--

Når området er frakoblet, lyser **Område (A)** grønt i 2 sekunder.



Frakobling af systemet med BRIK-læseren

1) Tryk på Enter	2) Hold inden for 2 sekunder brikken hen til BRIK-læseren (G)	
----------------------------	---	--

Når området er frakoblet, lyser **ikonet Område** grønt i 2 sekunder.



Frakobling af systemet med PIN-kode og BRIK

1) Tryk på Enter	2) Hold inden for 2 sekunder brikken hen til BRIK-læseren (G)	
3) Indtast din PIN-kode	4) Tryk på Enter igen	

Panikalarm

Aktivering af en panikalarm

<p>Tryk på og hold begge SOS-taster (E, I) nede samtidig i 3 sekunder.</p>

Resultater:

- Panikudgang og sireneudgang aktiveret.
- Betjeningspanelet bipper
- **Alarm (C)** blinker i 30 sekunder.
- Panikalarm sendt til kontrolcentral.



Aktivering af en lydløs panikalarm

<p>Tryk på og hold begge SOS-taster (E, I) nede samtidig i 3 sekunder.</p>

Resultater:

- Panikudgang aktiveret
- Panikalarm sendt til kontrolcentral.

Bemærk: Ingen sireneudgange eller buzzer eller blinkende ikoner.

Afstil en panikalarm

1) Indtast din PIN-kode	2) Tryk på Enter
--	-----------------------------------

Brandalarm

Aktivering af systemets brandalarm

<p>Tryk på Deltilkobling (F) og SOS (brand) (E) samtidig i 3 sekunder.</p>

Resultater:

- Brandudgange aktiveret
- Sireneudgange aktiveret
- Betjeningspanelet bipper
- **Alarm (C)** blinker i 30 sekunder.
- Brandalarm sendt til kontrolcentral.



Fjern en brandalarm

1) Indtast din PIN-kode	2) Tryk på Enter
--	-----------------------------------

Medicinsk varsel

Aktivering af en medicinsk alarm

<p>Tryk på tasterne Fuldt tilkoblet (H) og SOS (medicinsk) (I) samtidig i 3 sekunder.</p>

Resultater:

- Medicinsk udgang aktiveret.
- Betjeningspanelet bipper
- Alarm (C) blinker i 30 sekunder.
- Medicinsk alarm sendt til kontrolcentral.

Ingen sireneudgange.

Fjern et medicinsk varsel

1) Indtast din PIN-kode	2) Tryk på Enter
--	-----------------------------------

Lydindikationer

Serviceudbyderen kan konfigurere lydindstillingerne for dit betjeningspanel. Kontakt din installatør for at ændre i dit lydsetup for betjeningspanelet.

Lydindikationer kan omfatte følgende:

- **Lydstyrke**
Indstil betjeningspanelets højttalerlydstyrke for alarmindikationer
- **Tastetryk**
Slå lyden til/fra, når du trykker på en tast
- **Deltilkoblingslyd**
Slå lyd giver til/fra ved indgang eller udgang, når du deltilkobler systemet.
- **Lydløs tilstand**
Slå lydløs tilstand til for at deaktivere indgangs-, udgangs- og tilkoblingslydene.

Ikoner

Område (A)	Ikke klar (B)	Alarm (C)	Varsel (D)

Område (A)

Område (A) lyser for at indikere følgende forhold:

	Rød ved Fuldt tilkoblet
	Grøn ved Frakoblet
	Blinker rødt ved ind/ud.

Ikke klar (B)

Ikke klar (B) lyser for at indikere følgende forhold:

	Ikke klar (B) lyser rødt ved åben Zone
	Ikke klar (B) og Varsel (D) lyser rødt, når du prøver at tilkoble systemet med en fejl.

Alarm (C)

Alarm (C) blinker rødt for at indikere følgende forhold:

	<p>Kunne ikke tilkoble område Hvis området ikke kan tilkobles, blinker Alarm (C), og betjeningspanelet bipper i 30 sekunder.</p> <p>Panik/Medicinsk/Brand Ved panik/medicinsk/brand-varsel blinker Alarm (C) rødt i 30 sekunder.</p>
--	--

Område Fuldt tilkoblet, zone åben

Når området er Fuldt tilkoblet, og en zone er åben, genereres en indbrudsalarm. Alle ikoner blinker rødt, og betjeningspanelets buzzer bipper i 30 sekunder.



Varsel (D)

Varsel (D) lyser for at indikere følgende forhold:

	<p>Varsel (D) lyser for at indikere en batterifejl eller et strømsvigt. For at afstille varslen skal du løse problemet, indtaste PIN-kode og trykke på Enter.</p>	
	<p>Varsel (D) lyser for at indikere en modemfejl. For at afstille varslen skal du løse problemet, indtaste din PIN-kode og trykke på Enter.</p>	

- **24-timers zone** - alle ikoner blinker i 30 sekunder. For at fjerne varsler skal du indtaste din PIN-kode og trykke på Enter-tasten
- **Indbrudsalarm** - alle ikoner blinker i 30 sekunder. For at fjerne varsler skal du indtaste din PIN-kode og trykke på Enter-tasten
- **Ind-tid udløbet** - alle ikoner blinker i 30 sekunder. For at fjerne varsler skal du indtaste din PIN-kode og trykke på Enter-tasten

KONTAKTOPLYSNINGER

Brug dette område til at anføre kontaktoplysninger til installatøren

Navn	
Telefon	
E-mail	