



	Nom	LED
	A Secteur	Vert/rouge
	B Pas prêt	Rouge
	C Alarme	Rouge
	D Alerte	Rouge
	E PANIQUE (feu)	Rétroéclairage - Bleu
	F MES partielle	Rétroéclairage - Bleu
	G Capteur RFID	Blanc
	H MES totale	Rouge, rétroéclairage bleu
	I PANIQUE (médical)	Rétroéclairage - Bleu

Armement total du système

MES totale du système avec votre code PIN

1) Saisir votre code PIN	2) <i>Dans les 2 secondes,</i> appuyer sur MES totale (H)
--------------------------	--

Résultats :

- Le buzzer du clavier émet un bip.
- L'icône **Secteur (A)** clignote pour indiquer que le compte à rebours Entrée/Sortie s'écoule.

Lorsque le secteur est en MES totale, les icônes **Secteur (A)** et **MES totale (H)** s'allument en rouge pour confirmer.



MES totale du système avec le badge RFID

1) Appuyer sur MES totale (H)	2) <i>Dans les 2 secondes,</i> présenter le badge au capteur RFID (G)
--------------------------------------	--

Résultats :

- Le **capteur RFID (G)** clignote en blanc.
- Le secteur se met en surveillance.

MES totale du système avec le code PIN et le badge RFID

1) Appuyer sur MES totale (H)	2) <i>Dans les 2 secondes,</i> présenter le badge au capteur RFID (G)
3) Saisir votre code PIN	4) Appuyer à nouveau sur MES totale (H)

Résultats :

- Le buzzer du clavier émet un bip.
- L'icône **Secteur (A)** clignote pour indiquer que le compte à rebours Entrée/Sortie s'écoule.

Lorsque le secteur est en MES totale, les icônes **Secteur (A)** et **MES totale (H)** s'allument en rouge pour confirmer.



Armement partiel du système

Armement partiel du système avec votre code PIN

1) Saisir votre code PIN	2) <i>Dans les 2 secondes,</i> appuyer sur MES partielle (F)
---------------------------------	---

Lorsque le secteur est en MES partielle, les icônes **Secteur (A)** et **MES partielle (F)** s'allument en rouge pendant 2 secondes.



Armement partiel du système avec le badge RFID

1) Appuyer sur MES partielle (F)	2) <i>Dans les 2 secondes,</i> présenter le badge au capteur RFID (G)
---	--

Résultats :

- Le **capteur RFID (G)** clignote en blanc.
- Lorsque le secteur est en MES partielle A, **MES totale (H)** et **MES partielle (F)** s'allument en rouge pendant environ 2 secondes.



MES partielle du système avec le code PIN et le badge RFID

Lorsque l'option **code PIN et tag** est activée dans la centrale SPC, vous pouvez utiliser votre **code PIN** et votre badge ensemble pour une double autorisation.

1) Appuyer sur MES partielle (F)	2) <i>Dans les 2 secondes,</i> présenter le badge au capteur RFID (G)
3) Saisir votre code PIN	4) Appuyer à nouveau sur MES partielle (F)

Désarmement du système

Désarmement du système avec votre code PIN

1) Saisir votre code PIN	2) Appuyer sur Entrée
---------------------------------	------------------------------

Lorsque le secteur est mis hors surveillance, l'icône **Secteur** s'allume en vert pendant 2 secondes.



MHS du système avec le badge RFID

1) Appuyer sur Entrée	2) <i>Dans les 2 secondes,</i> présenter le badge au capteur RFID (G)
------------------------------	--

Lorsque le secteur est mis hors surveillance, l'icône **Secteur** s'allume en vert pendant 2 secondes.



MHS du système avec le code PIN et le badge RFID

1) Appuyer sur Entrée	2) <i>Dans les 2 secondes,</i> présenter le badge au capteur RFID (G)
3) Saisir votre code PIN	4) Appuyer à nouveau sur Entrée

Alarme panique

Générer une alarme panique

Appuyer simultanément sur les deux touches (SOS) PANIQUE (E, I) pendant 3 secondes.

Résultats :

- Sortie panique et sortie sirène activées.
- Le buzzer du clavier émet un bip.
- L'**icône alarme (C)** clignote pendant 30 secondes.
- Alarme de panique envoyée au centre de télésurveillance.



Générer une alarme panique silencieuse

Appuyer simultanément sur les deux touches (SOS) PANIQUE (E, I) pendant 3 secondes.

Résultats :

- Sortie panique activée.
- L'alarme Panique est envoyée au centre de télésurveillance.

Remarque : aucune activation de sirènes, de buzzer ou ni de clignotement d'icônes.

Effacer une alarme de panique

1) Saisir votre code PIN	2) Appuyer sur Entrée
---	--

Alarme incendie

Générer une alarme incendie de votre système

Appuyer simultanément sur MES partielle (F) et PANIQUE (feu) (E) pendant 3 secondes.	

Résultats :

- Sorties incendie activées
- Sorties sirène activées
- Le buzzer du clavier émet un bip.
- L'**icône Alarme (C)** clignote pendant 30 secondes.
- Alarme incendie envoyée au centre de télésurveillance.



Effacer une alarme d'incendie

1) Saisir votre code PIN	2) Appuyer sur Entrée
---	--

Alerte médicale

Déclencher une alarme médicale

	Appuyer simultanément sur les touches MES totale (H) et PANIQUE (médical) (I) pendant 3 secondes.
--	---

Résultats :

- Sortie médicale activée.
- Le buzzer du clavier émet un bip.
- L'icône Alarme (C) clignote pendant 30 secondes.
- Alarme médicale envoyée au centre de télésurveillance.

Aucune sortie sirène activée.

Effacer une alerte médicale

1) Saisir votre code PIN	2) Appuyer sur Entrée
---	--

Indications sonores

Votre fournisseur de services peut configurer les options sonores de votre clavier. Contactez votre installateur pour discuter de vos besoins.

Les indications sonores peuvent inclure les éléments suivants :

- **Volume**
Définir le volume du haut-parleur du clavier pour les indications d'alarme
- **Appui sur touche**
Activer/désactiver le son lorsque vous appuyez sur une touche
- **Avertisseur MES partielle**
Activer/désactiver le buzzer lors de l'entrée ou de la sortie lorsque le système est en MES partielle.
- **Mode silencieux**
Activer le mode silencieux pour désactiver le buzzer d'entrée, le buzzer de sortie et le buzzer de confirmation d'armement.

Icônes

Secteur (A)	Pas prêt (B)	Alarme (C)	Alerte (D)

Secteur (A)

Le **secteur (A)** s'allume pour indiquer les conditions suivantes :

	Rouge si MES totale
	Vert si MHS
	Rouge clignotant pour Entrée/Sortie

Pas prêt (B)

Pas prêt (B) s'allume pour indiquer les conditions suivantes :

	Pas prêt (B) s'allume en rouge lorsqu'une zone est ouverte
	Pas prêt et Alerte (D) s'allument en rouge lorsque vous essayez d'armer le système avec un défaut

Alarme (C)

Alarme (C) clignote en rouge pour indiquer les conditions suivantes :

	Échec d'armement secteur S'il n'est pas possible d'armer le secteur, Alarme (C) clignote et le clavier émet un bip pendant 30 secondes. Panique/Médical/Feu En cas d'alerte Panique/Médical/Feu, Alarme (C) clignote en rouge pendant 30 secondes.
--	---

Secteur en MES totale, zone ouverte

Lorsque le secteur est en MES totale et qu'une zone est ouverte, cela crée une alarme d'intrusion. Toutes les icônes clignotent en rouge et le buzzer du clavier émet un bip pendant 30 secondes.



Alerte (D)

Alerte (D) s'allume pour indiquer les conditions suivantes :

	Alerte (D) s'allume pour indiquer un défaut de batterie ou un défaut d'alimentation secteur. Pour arrêter et supprimer le problème, saisissez votre code PIN et appuyez sur Entrée .	
	Alerte (D) s'allume pour indiquer un défaut de modem. Pour arrêter et supprimer le problème, saisissez votre code PIN et appuyez sur Entrée .	

- **Zone 24 heures** - toutes les icônes clignotent pendant 30 secondes. Pour effacer les alertes, saisissez votre code PIN et sélectionnez la touche Entrée
- **Alarme intrusion** - toutes les icônes clignotent pendant 30 secondes. Pour effacer les alertes, saisissez votre code PIN et sélectionnez la touche Entrée
- **Tempo d'entrée** - toutes les icônes clignotent pendant 30 secondes. Pour effacer les alertes, saisissez votre code PIN et sélectionnez la touche Entrée

COORDONNÉES

Utiliser cette zone pour enregistrer les coordonnées de votre installateur

Nom	
Téléphone	
Adresse e-mail	