

Name	LED
A Bereich	Grün/Rot
B Nicht bereit	Rot
C Alarm	Rot
D Warnung	Rot
E SOS (Feuer)	Hintergrundbeleuchtung des Tastenfelds – Blau
F Intern scharf	Hintergrundbeleuchtung des Tastenfelds – Blau
G RFID-Sensor	Weiß
H Extern Scharf	Rote, blaue Hintergrundbeleuchtung
I SOS (Medizin)	Hintergrundbeleuchtung des Tastenfelds – Blau

System scharfstellen

System mit Ihrer PIN extern scharfstellen

1) PIN eingeben	2) <i>Innerhalb von 2 Sekunden</i> , Extern scharf (H) drücken	
-----------------	--	--

Ergebnisse:

- Der Summer der Tastatur piept
- **Bereich (A)** blinkt, um anzuzeigen, dass die Eingang/Ausgang-Zeit abläuft.

Wenn der Bereich extern scharfgestellt ist, blinken **Bereich (A)** und **Extern scharf (H)** zur Bestätigung rot.



System mit RFID-Fernbedienung extern scharfschalten

1) Extern scharf (H) drücken	2) <i>Innerhalb von 2 Sekunden</i> die Fernbedienung an den RFID-Sensor (G) halten	
------------------------------	--	--

Ergebnisse:

- Der RFID-Sensor (G) blinkt weiß.
- Der Bereich wird scharfgeschaltet

System mit PIN und RFID-Fernbedienung extern scharfschalten

1) Extern scharf (H) drücken	2) <i>Innerhalb von 2 Sekunden</i> die Fernbedienung an den RFID-Sensor (G) halten	
3) PIN eingeben	4) Erneut Extern scharf (H) drücken	

Ergebnisse:

- Der Summer der Tastatur piept
- **Bereich (A)** blinkt, um anzuzeigen, dass die Eintritts/Austritts-Zeit abläuft.

Wenn der Bereich extern scharfgestellt ist, blinken **Bereich (A)** und **Extern scharf (H)** zur Bestätigung rot.



System intern scharfschalten

System mit Ihrer PIN intern scharfschalten

1) PIN eingeben	2) <i>Innerhalb 2 Sekunden</i> Intern scharf (F) drücken	
-----------------	--	--

Wenn der Bereich intern scharfgestellt ist, leuchten **Bereich (A)** und **Intern scharf (F)** für 2 Sekunden rot.




System mit RFID-Fernbedienung intern scharfschalten

1) Intern scharf (F) drücken	2) <i>Innerhalb 2 Sekunden</i> die Fernbedienung an den RFID-Sensor (G) halten	
------------------------------	--	--

Ergebnisse:

- Der RFID-Sensor (G) blinkt weiß.

Wenn der Bereich intern scharfgeschaltet ist, leuchten **Extern scharf (H)** und **Intern scharf (F)** für ungefähr 2 Sekunden rot.



System mit PIN und Fernbedienung intern scharfschalten

Wenn die SPC-Zentralen-Option **PIN** und **Transponder** aktiviert ist, können Sie Ihre **PIN** und Fernbedienung zur Doppelautorisierung verwenden.

1) Intern scharf (F) drücken	2) <i>Innerhalb von 2 Sekunden</i> die Fernbedienung an den RFID-Sensor (G) halten	
3) PIN eingeben	4) Intern scharf (F) erneut drücken	

System unscharf schalten

System mit Ihrer PIN unscharf schalten

1) PIN eingeben	2) Eingabetaste drücken	
-----------------	-------------------------	--

Wenn der Bereich unscharf ist, leuchtet das **Bereichssymbol** 2 Sekunden lang grün.



System mit RFID-Fernbedienung unscharf schalten

1) Eingabetaste drücken	2) <i>Innerhalb 2 Sekunden</i> die Fernbedienung an den RFID Sensor (G) halten	
-------------------------	--	--

Wenn der Bereich unscharf ist, leuchtet das **Bereichssymbol** 2 Sekunden lang grün.



System mit PIN und RFID-Fernbedienung unscharf schalten

1) Eingabetaste drücken	2) <i>Innerhalb 2 Sekunden</i> die Fernbedienung an den RFID-Sensor (G) halten	
3) PIN eingeben	4) Eingabetaste erneut drücken	

Überfallalarm

Panikalarm erstellen

Beide SOS-Tasten (E, I) gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt halten.

Ergebnisse:

- Panikausgang und Türglockenausgang ein.
- Der Summer der Tastatur piept.
- **Alarm (C)** blinkt 30 Sekunden lang.
- Panikalarm an Zentrale gesendet.



Stillen Panikalarm erstellen

Beide SOS-Tasten (E, I) gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt halten.

Ergebnisse:

- Panikausgang ein
- Panikalarm an Zentrale gesendet.

Hinweis: Keine Türglockenausgänge oder Summer oder blinkende Symbole.

Panikalarm löschen

1) PIN eingeben	2) Eingabetaste drücken	
---------------------------	-----------------------------------	--

Feueralarm

Feueralarm im System erstellen

	Intern scharf (F) und SOS (Feuer) (E) gleichzeitig für 3 Sekunden drücken.
--	---

Ergebnisse:

- Feuerausgänge ein
- Türglockenausgänge ein
- Der Summer der Tastatur piept.
- **Alarm (C)** blinkt 30 Sekunden lang.
- Feueralarm an Zentrale gesendet.



Feueralarm löschen

1) PIN eingeben	2) Eingabetaste drücken	
---------------------------	-----------------------------------	--

Medizinischer Alarm

Einen medizinischen Alarm auslösen

	Extern scharf (H) und SOS (Medizinisch) (I) gleichzeitig für 3 Sekunden drücken.
--	---

Ergebnisse:

- Medizinischer Ausgang an.
- Der Summer der Tastatur piept.
- Alarm (C) blinkt 30 Sekunden lang.
- Medizinischer Alarm an Zentrale gesendet.

Keine Türglockenausgänge.

Medizinischen Alarm löschen

1) PIN eingeben	2) Eingabetaste drücken	
---------------------------	-----------------------------------	--

Audiosignale

Ihr Service-Dienstleister kann die Audiooptionen für Ihr Bedienteil konfigurieren. Wenden Sie sich an Ihren Installateur, um Ihre Anforderungen zu besprechen.

Audiosignale können Folgendes umfassen:

- **Lautstärke**
Lautsprecherstärke der Tastatur für Alarmsignale einstellen
- **Tastendruck**
Ton beim Drücken einer Taste ein-/ausschalten
- **Summer für intern scharf**
Summer für Eintritt oder Austritt bei intern scharfgeschaltetem System ein-/ausschalten
- **Ruhemodus**
Ruhemodus zum Deaktivieren des Summers bei Eintritt, Austritt und eingestellten Summern einschalten

Symbole

Bereich (A)	Nicht bereit (B)	Alarm (C)	Warnung (D)

Bereich (A)

Bereich (A) leuchtet auf, um die folgenden Bedingungen anzuzeigen:

	Rot bei extern scharf
	Grün bei unscharf
	Rot blinkend für Eintritt/Austritt

Nicht bereit (B)

Nicht bereit (B) leuchtet auf, um die folgenden Bedingungen anzuzeigen:

	Nicht bereit (B) leuchtet rot, wenn Meldegruppe geöffnet ist
	Nicht bereit und Warnung (D) leuchten rot, wenn Sie versuchen, die Zentrale mit einer Störung zu schärfen.

Alarm (C)

Alarm (C) blinkt rot, um die folgenden Bedingungen anzuzeigen:

	Scharfschaltung von Bereich fehlgeschlagen Wenn die Scharfschaltung des Bereichs fehlschlägt, blinkt Alarm (C) und die Tastatur piept für 30 Sekunden. Panik/Medizin/Feuer Bei Panik-/Medizinischer-/ Feueralarm blinkt Alarm (C) für 30 Sekunden rot.
--	---

Bereich extern scharf, Meldegruppe geöffnet

Wenn der Bereich extern scharfgeschaltet ist und eine Meldegruppe geöffnet ist, wird ein Einbruchalarm ausgelöst.

Alle Symbole blinken rot und der Summer der Tastatur piept für 30 Sekunden.



Warnung (D)

Warnung (D) leuchtet auf, um die folgenden Bedingungen anzuzeigen:

	Warnung (D) leuchtet auf, um einen Batteriefehler oder einen Netzfehler anzuzeigen. Zum Beheben des Problems PIN eingeben und Eingabetaste drücken.	
	Warnung (D) leuchtet auf, um einen Modemfehler anzuzeigen. Zum Beheben des Problems PIN eingeben und Eingabetaste drücken.	

- **24-Stunden-Zone** – Alle Symbole blinken 30 Sekunden lang.
Zum Löschen von Warnungen PIN eingeben und Eingabetaste drücken
- **Einbruchalarm** – Alle Symbole blinken 30 Sekunden lang.
Zum Löschen von Warnungen PIN eingeben und Eingabetaste drücken
- **Eintrittszeitüberschreitung** – Alle Symbole blinken 30 Sekunden lang.
Zum Löschen von Warnungen PIN eingeben und Eingabetaste drücken

KONTAKTDATEN

In diesem Bereich können Sie die Kontaktdaten für Ihren Installateur angeben.

Name	
Telefon	
E-Mail	