

## Guide de démarrage rapide SPCevo - Comment gérer les licences via SPC Connect ?

### Contenu

Quelles sont les options de mise à niveau disponibles : .....	1
Le processus en un coup d'œil : .....	1
Conditions préalables: .....	2
Mise à niveau de la licence en ligne du contrôleur SPCevo.....	3
Mise à niveau de la licence du contrôleur SPCevo hors ligne.....	4
Comment mettre à niveau la licence du contrôleur SPCevo ? .....	5
Vue d'ensemble de toutes les demandes de licence SPCevo effectuées .....	5
Autoriser un programme d'installation à effectuer des demandes de licence .....	5

### Quelles sont les options de mise à niveau disponibles :

SPC42 → SPC52  
 SPC53 → SPC63  
 SPCPCB-G2 → SPC42  
 SPCPCB-G2 → SPC52  
 SPCPCB-G3 → SPC53  
 SPCPCB-G3 → SPC63

### Le processus en un coup d'œil :

La solution SaaS SPC Connect d'Acre permet de demander et de gérer des mises à niveau de licence à la demande pour la série de contrôleurs SPCevo. Une fois qu'une distribution préférée a été sélectionnée dans les paramètres du compte de l'entreprise, les personnes autorisées peuvent effectuer des mises à niveau de licence. Le système enverra l'e-mail de confirmation correspondant aux parties concernées.

Licence demandée déclenchée par	ENVOYER EMAIL à INSTALLER	E-MAIL AU CHEF D'ENTREPRISE	EMAIL au partenaire de distribution
Ingénieur agréé (installateur)	oui	oui	oui
Chef d'entreprise	Non	oui	oui


## Conditions préalables:

- Le partenaire de distribution doit être sélectionné dans les paramètres de l'entreprise
- Le directeur de l'entreprise ou un installateur disposant des droits appropriés peut effectuer la licence
- Opération de mise à niveau de licence disponible pour les contrôleurs en ligne et hors ligne
  - o En ligne : le contrôleur est connecté à SPC Connect via FlexCATS
  - o Hors ligne : le contrôleur n'est pas connecté à SPC Connect (par exemple, il fait partie d'un réseau de haute sécurité)


## Mise à niveau de la licence en ligne du contrôleur SPCevo

Accédez à Hardware / Panels (Matériel/Panneaux)


- Sélectionnez le contrôleur qui doit être mis à jour



- Cliquez sur **Licences de panel**
- Remplissez le formulaire et acceptez les vérifications obligatoires pour obtenir un code de licence



- Cliquez sur « Demander une mise à niveau de licence »




- Notez le code de licence et suivez les instructions pour mettre à niveau la licence du contrôleur SPCevo.

Licence Key H2cZ0KKQdNvOchWRHjxJ


## Mise à niveau de la licence du contrôleur SPCevo hors ligne

Accédez à Configuration / Licences

- Cliquez sur « Créer une licence de panneau hors ligne »



- Remplissez le formulaire et acceptez les vérifications obligatoires pour obtenir un code de licence.



**Offline Panel Licence**

**Panel Settings**

Panel Name: Shop 1807 Dublin

**Distributor Settings**

Account ID: 4505438755555

Distributor Name: acre Security

**Licence Settings**

Serial Number: 142478647

Product: SPC42

Project Reference: Shop 1807 Dublin

I accept the Terms and Conditions:

I accept the Data Protection Policy:


I am entitled to purchase upgrades:

Request Licence Upgrade:

Licence Key: \_\_\_\_\_

\* Compulsory Fields

- Cliquez sur « Demander une mise à niveau de licence »



**Confirm Save Panel Licence**


Are you sure you want to save the panel licence?

- Notez le code de licence et suivez les instructions pour mettre à niveau la licence du contrôleur SPCevo.

Licence Key: [HzcZ0KKQdNvOchWrHjx3](#)

## Comment mettre à niveau la licence du contrôleur SPCevo ?


- Établir une connexion avec le contrôleur SPCevo (accès Web local ou connexion à distance via SPC Connect)
- Accédez à Configuration / Avancé / Licence
- Entrez le code de licence obtenu et cliquez sur « Enregistrer » pour activer la licence



## Vue d'ensemble de toutes les demandes de licence SPCevo effectuées

Accédez à Configuration / Société pour obtenir une vue d'ensemble de toutes les demandes de licence effectuées

- Utilisez l'option de recherche pour rechercher des incidents spécifiques
- Cliquez sur l'icône des jumelles pour voir les détails de la licence



The screenshot shows a table titled 'Licences' with a search bar and a list of license entries. Each entry includes a panel name, a green checkmark for 'Offline License', a transaction number, serial number, product, license key, creator, and creation date.

Panel Name	Offline License	Transaction Number	Serial Number	Product	License Key	Created By	Created Timestamp	View License
Alex Home	✓	0c7f083a-8009-483f-ba9f-02f86a0a0892	3434232443	SPC32/S3	4yHqLqyZjMhQK0319L2V	Alex Scheffold	25/01/2024 13:23:17	🔍
Alex Home	✓	7a42e425-f4f2-4d73-b2d4-f402d4f76e76	3432222	SPC32/S3	D3v19f0B3AM7N4a64239	Alex Scheffold	25/01/2024 13:24:14	🔍
Höller & Schmidt Bank	✓	3327c4af-0288-4c2b-8413-f4c35d4a9f9929	1232222	SPC32/S3	qf70M30B30u4h4CC0u0d	Alex Scheffold	22/01/2024 18:54:31	🔍
Höller & Schmidt Bank	✓	99222a3c-4d38-4f51-af5d-8946d4b0d200	45118	SPC32/S3	Z75q7u3u74g3p2m2e3v6	Admin	22/01/2024 17:00:09	🔍
Shop 1807 Dublin	✓	4d727f41-f4f2-4d73-b2d4-f402d4f76e76	142476447	SPC42	H3QJ2P44Q30u4G0T4M7HqJ7	Alex Scheffold	11/01/2024 13:23:50	🔍

## Autoriser un programme d'installation à effectuer des demandes de licence

- Accédez à Configuration / Installateur / Profil de l'installateur
- Sélectionner ou créer un profil d'installateur
- Activez le bon « Gérer les licences de panel »

Manage Panel Licences

